

	コマンド	サブコマンド	データ(ビッグエンディアン)		備考
	+0	+1	+2	+3	
プリミティブ設定モード	0	0x00 ~ 0x0D : D0-D13 0x40 ~ 0x45 : A0-A5	0	0 : デジタル出力 1 : アナログ出力(PWM) 2 : デジタル入力 3 : アナログ入力 4 : PWM出力(予約) 5 : サーボ(予約)	
プリミティブ出力	1	0x00 ~ 0x0D : D0-D13 0x40 ~ 0x45 : A0-A5	0	0,1	デジタル出力
		0x80 ~ 0x8d : D0-D13 (PWM)		0 ~ 255	アナログ(PWM)出力
プリミティブ入力	2	0x00 ~ 0x0D : D0-D13 0x40 ~ 0x45 : A0-A5(デジタ	0	0,1	デジタル
		0x80 ~ 0x85 : A0-A5(アナロ グ)		0 ~ 1023	アナログ
モータ制御	3	モーター番号(0-255)	0 : 正転 1 : 逆転	0:停止 1 ~ 255 : PWM	
リレー制御	4	リレー番号(0-255)	0	0 : Off 1 : On	
サーボ制御	5	サーボ番号(0-255)	0	0 ~ 180 : 角度	