





Android端末イヤホン端子へ




コマンド

KEY	Action
D	ストップ
5	前進
0	後進
1	右前旋回
4	左前旋回
2	右後旋回
8	左後旋回
9	右超信地旋回
6	左超信地旋回

モータドライバ(左)



モータドライバ(右)



ドロンくんコントロール回路(Dual H)
2012.06.03 JAG_AKIBA